



CUP WARMER

Modo de empleo



= Advertencia



= Importante

Indice

Indicaciones importantes para la usuaria / el usuario	page 4
1. Descripción del aparato	page 4
2. Prescripciones de seguridad	page 4
2.1 Avisos de advertencia	page 4
2.2 Medidas de precaución	page 4
3. Preparación del aparato	page 4
3.1 Control de la tensión de red	page 4
3.2 Control del fusible eléctrico	page 5
4. Puesta en funcionamiento	page 5
4.1 Preparación	page 5
4.2 Encender el aparato	page 5
5. Eliminación	page 5
6. Indicaciones legales	page 5
7. Especificaciones técnicas	page 5

Indicaciones importantes para la usuaria / el usuario

Muchas gracias por la compra de este producto JURA.

Antes de poner en funcionamiento su aparato nuevo, sírvase leer atentamente estas instrucciones para el uso y conservarlas a fin de poder revisarlas en el futuro.

En caso de que desee más información o que surjan problemas que, a su criterio, no se describen de forma lo suficientemente detallada, por favor solicite la información requerida al distribuidor de su localidad o directamente a la compañía JURA Elektroapparate AG.



Además, en la página web www.jura.com encontrará consejos útiles para el uso y el cuidado de sus productos JURA.

1. Descripción del aparato

Utilice el calentador de tazas para calentar previamente tazas de espresso y capuccino o jarritas. Sus tazas se calientan con aire circulante. Sirva el café en tazas previamente calentadas. La temperatura ha sido ajustada en fábrica de forma óptima. Su aparato se suministra con un cable de conexión a la red eléctrica de 2 m.

2. Prescripciones de seguridad

2.1 Avisos de advertencia

- Los niños no reconocen los peligros que pueden surgir en la manipulación de aparatos eléctricos; por ello, nunca deje a niños sin vigilancia en la cercanía de los aparatos eléctricos.
- El aparato sólo debe ser puesto en funcionamiento por personas instruidas.
- No repare ni abra nunca usted mismo el aparato. Las reparaciones sólo deben ser ejecutadas por los puntos de servicio técnico autorizados con repuestos y accesorios originales.
- No ponga nunca en funcionamiento un aparato defectuoso o uno que esté con el cable de conexión dañado.

2.2 Medidas de precaución

- No exponga nunca el aparato a influencias del clima (lluvia, nieve, heladas) ni tampoco lo maneje con las manos mojadas.
- Emplace el aparato sobre una base estable y horizontal. No lo coloque nunca sobre superficies calientes o tibias (zonas de cocción). Elija un lugar inaccesible para los niños y animales domésticos.
- Apague siempre el interruptor de la alimentación eléctrica y desconecte siempre el enchufe de la red en períodos de ausencia prolongada (vacaciones etc.).
- Antes de los trabajos de limpieza, apague siempre primero el interruptor de la alimentación eléctrica y desconecte el enchufe de la red.
- Al extraer el interruptor de la alimentación eléctrica no tire nunca del cable o del aparato.
- El aparato está conectado con la red eléctrica a través de una línea de alimentación. Tenga cuidado de que nadie se tropiece sobre este cable y provoque la caída del aparato. Mantenga alejados a niños y animales domésticos.
- No coloque nunca el aparato o sus componentes en el lavavajillas.
- Elija el lugar de emplazamiento del aparato de modo que pueda haber una buena circulación de aire a fin de protegerlo contra sobrecalentamiento.

3. Preparación del aparato

3.1 Control de la tensión de red

El aparato ha sido ajustado en fábrica a la tensión de red correcta. Controle si su tensión de red coincide con las especificaciones de la tarjeta de identificación del lado inferior del aparato.

3.2 Control del fusible eléctrico

Controle si el fusible eléctrico está dimensionado para su aparato.

4. Puesta en funcionamiento

4.1 Preparación

Coloque las tazas de espresso, capuccino o jarritas en el calentador de tazas.



Deje un espacio libre entre el calentador de tazas y las cafeteras a fin de que no se produzca una acumulación de calor.

4.2 Encender el aparato

Encienda el calentador de tazas con el interruptor de alimentación eléctrica ubicado en la parte frontal del aparato (la luz de control roja se enciende).

5. Eliminación

Para que se elimine de la forma reglamentaria, el calentador de tazas debe ser devuelto al distribuidor, al punto de servicio técnico o a la compañía Jura Elektroapparate AG.

6. Indicaciones legales

Estas instrucciones para el uso contienen la información necesaria para la utilización conforme al uso previsto, el manejo correcto y el mantenimiento adecuado del aparato.

Para la utilización libre de peligros y la seguridad durante el funcionamiento y mantenimiento, es indispensable tener conocimiento y atenerse a las indicaciones contenidas en estas instrucciones. Estas instrucciones para el uso no pueden tener en cuenta toda aplicación concebible.

Por otro lado, hacemos mención de que el contenido de estas instrucciones para el uso no forma parte de un acuerdo, confirmación o relación jurídica anterior o existente ni los modifica. Todas las obligaciones de la compañía JURA Elektroapparate AG resultan del respectivo contrato de compra que contiene también la regulación de garantía completa y únicamente válida. Estas disposiciones sobre la prestación de garantía determinadas por contrato no son extendidas ni limitadas por los contenidos de estas instrucciones para el uso.

Las instrucciones para el uso contienen información protegida por Copyright. No está permitido sacar fotocopias ni efectuar traducciones a otros idiomas sin autorización previa por escrito de la compañía JURA Elektroapparate AG.

7. Especificaciones técnicas

Dimensiones (ANxALxPR): 320 x 450 x 320 mm

Capacidad: Tazas de café (Ø 80 mm):
50 tazas /apiladas/superpuestas
Tazas de espresso (Ø 60 mm):
75 tazas /apiladas/superpuestas

Tensión eléctrica: 220 - 240 V AC, 50Hz

Potencia: 500 W

Pruebas:





JURA-Elektroapparate AG – Kaffeeweltstrasse 10 – CH-4626 Niederbuchsiten
www.jura.com